Soul of valves

1960 Manual de Instruções



Instruções de segurança importantes





ATENÇÃO: Alta voltagem! Perigo de vida! Mesmo ao desligar da corrente, o invólucro do aparelho pode ser percorrido por altas tensões de até 500 V DC. Para evitar um choque eléctrico mortal, não deve ser retirada a cobertura ou o painel traseiro do aparelho. Não se encontram peças reparáveis pelo utilizador no interior do aparelho. Os trabalhos de reparação devem ser efectuados apenas por pessoal qualificado. Desligue o cabo eléctrico quando não estiver a utilizar o aparelho.

AVISO: Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade, nem devem penetrar no aparelho salpicos ou gotas de água. Não coloque sobre o aparelho objectos com líquidos, como, por exemplo, jarras.



Este símbolo, onde quer que se encontre, alerta-o para a existência de tensão perigosa não isolada no interior do invólucro - tensão que poderá ser suficiente para constituir risco de choque.



Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Preste atenção a todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize este dispositivo perto de água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) N\u00e3o instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fog\u00f3es de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Não anule o objectivo de segurança das fichas polarizadas ou do tipo de ligação à terra. Uma ficha polarizada dispõe de duas palhetas sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha do tipo ligação à terra dispõe de duas palhetas e um terceiro dente de ligação à terra. A palheta larga ou o terceiro dente são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.
- 10) Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, extensões, e no local de saída da unidade.
- 11) Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.



- 13) Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando n\u00e3o for utilizado durante longos per\u00eaodos de tempo.
- 14) Qualquer tipo de reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualificado. É necessária uma reparação sempre que a unidade tiver sido de alguma forma danificada, como por exemplo: no caso do cabo de alimentação ou ficha se encontrarem danificados; na eventualidade de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído para dentro do dispositivo; no caso da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade; se esta não funcionar normalmente, ou se tiver caído.
- 15) O aparelho tem de estar sempre conectado à rede eléctrica com o condutor de protecção intacto.
- 16) Se utilizar uma ficha de rede principal ou uma tomada de aparelhos para desligar a unidade de funcionamento, esta deve estar sempre acessível.
- 17) ATENÇÃO estas instruções de operação devem ser utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as qualificações necessárias.
- 18) CUIDADO! Durante o funcionamento, as válvulas ficam muito quentes, pelo que as peças na parte posterior podem atingir uma elevada temperatura à superfície. Proceda a todas as ligações apenas quando o aparelho estiver frio, para evitar queimaduras.



Índice

INDICAÇÕES IMPORTANTES!	4
Introdução	4
Antes de começar	4
Registo online	4
Componentes	5
Parte frontal	
Ligação em ponte dos canais de entrada	5
Face posterior	6
Interior do BUGERA	7
Instruções reservadas a pessoal de assistência qualificado	7
Cablagem do BUGERA	7
Ligações áudio	8
Dados técnicos	۵



INDICAÇÕES IMPORTANTES!

O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES SEGUINTES PODERÁ CAUSAR DANOS NO AMPLIFICADOR OU NOS ALTIFALANTES. OS DANOS CAUSADOS DESTA FORMA NÃO SÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA.

- Antes de começar, assegure-se de que o amplificador de válvulas BUGERA está ligado a uma coluna de altifalantes apropriada. Preste atenção à impedância correcta dos altifalantes e utilize a ligação de saída adequada.
- Utilize exclusivamente cabos de altifalante para ligar a coluna de altifalantes ao amplificador. Nunca se sirva de outros cabos como, por exemplo, cabos de instrumento ou de microfone.

Ligar e desligar o amplificador:

Assegure-se de que os interruptores POWER e STANDBY se encontram na posição "Off" (desligados), antes de ligar o amplificador à corrente.

Ligar (obrigatoriamente necessário):

Ligue, primeiro, o interruptor POWER – aguarde então 60 segundos – e depois ligue o interruptor STANDBY.

Desligar (aconselhável):

Desligue, primeiro, o interruptor STANDBY – aguarde então 30 segundos – e depois desligue o interruptor POWER.

Por favor, tenha em atenção: depois de o desligar, deverá deixar o amplificador arrefecer durante, aproximadamente, 10 minutos antes de o mover. Evitar-se-ão, deste modo, eventuais danos mecânicos nos elementos sensíveis das válvulas.



ATENÇÃO! PARA EVITAR DANOS NO APA-RELHO, NUNCA UTILIZE O AMPLIFICADOR DE VÁLVULAS BUGERA SEM QUE ESTE ES-TEJA LIGADO A UMA COLUNA DE ALTIFA-LANTES!

Introdução

Muitos parabéns! Ao adquirir o BUGERA 1960, optou por um amplificador de válvulas de 150 Watt clássico, que se distingue pela sua força bruta, fiabilidade e incrível "Soul Tone". O pré-amplificador de design dos anos 60 com válvulas de pré-amplificação ECC83 BUGERA possui duas fases de ganho ajustáveis separadamente com regulação de timbre passiva e, ainda, quatro ligações de entrada, com o que se obtem a máxima variedade de sons. Válvulas de potência EL34 BUGERA de alta qualidade e um loop de efeitos True Bypass completam o BUGERA 1960.

Os amplificadores de instrumentos BUGERA são fabricados manualmente sob rigorosas normas de produção, o que lhes garante longevidade e fiabilidade. Possuem a nossa electrónica de válvulas clássicas, interruptores e potenciómetros robustos, transformadores de alta qualidade e, naturalmente, as nossas válvulas BUGERA seleccionadas à mão e precisamente ajustadas umas às outras. Graças à cuidadosa construção e disposição dos componentes, estão em condições de suportar o duríssimo quotidiano das tournées.

Antes de começar

O seu produto foi cuidadosamente embalado na fábrica para garantir um transporte seguro. Se, apesar disso, a caixa se apresentar danificada, verifique de imediato se o aparelho tem danos exteriores.

- Em caso de eventuais danos, NÃO nos devolva o aparelho, mas informe, sem falta, primeiro o vendedor e a empresa transportadora, caso contrário poderá perder qualquer direito a indemnização.
- Utilize sempre a caixa original para evitar danos durante o armazenamento ou o envio.
- Nunca permita que crianças mexam no aparelho ou nos materiais de embalagem sem vigilância.
- > Elimine todos os materiais de embalagem em conformidade com as normas ambientais.

Assegure uma ventilação suficiente e não instale o aparelho junto a aquecedores, para evitar o seu sobreaquecimento.

- Não se esqueça de que é imprescindível que todos os aparelhos estejam ligados à terra. Para sua própria protecção, não remova nem inviabilize em caso algum a ligação à terra dos aparelhos ou do cabo eléctrico. O aparelho tem de estar sempre conectado à rede eléctrica com o condutor de protecção intacto.
- Em espaços com emissores de rádio fortes e fontes de alta frequência, a qualidade do som pode ser afectada. Aumente a distância entre o emissor e o aparelho, e utilize cabos blindados em todas as ligações.

Registo online

Por favor, após a compra, registe o seu aparelho BU-GERA, logo possível, em http://www.bugera-amps.com usando a Internet e leia com atenção as condições de garantia. Se o produto BUGERA avariar, teremos todo o gosto em repará-lo o mais depressa possível. Por favor, dirija-se directamente ao revendedor BUGERA onde comprou o aparelho.

Se o revendedor BUGERA não estiver localizado nas proximidades, também se pode dirigir directamente às nossas representações BEHRINGER. Na embalagem original encontra-se uma lista com os endereços de contacto (Global Contact Information/European Contact Information).

Se o aparelho estiver registado nos nossos serviços com a data de compra, torna-se mais fácil o tratamento em caso de utilização da garantia.


Muito obrigado pela colaboração!

ATENÇÃO!

Gostaríamos de lhe fazer notar que volumes de som elevados podem prejudicar a sua audição e/ou danificar os seus altifalantes. Gire todos os reguladores de VOLUME completamente para a esquerda, antes de ligar o aparelho. Tenha sempre em atenção o volume de som apropriado.



Componentes



Parte frontal do BUGERA 1960

Parte frontal

- Com o interruptor **POWER**, pode ligar e desligar a corrente para o BUGERA.
- 2 Com o botão STANDBY, o amplificador é ligado no estado STANDBY (Posição OFF). O amplificador fica inactivo, mas a temperatura de funcionamento das válvulas é mantida (botão POWER ligado). O amplificador está activo na posição ON.



ATENÇÃO! PARA EVITAR DANOS NO APA-RELHO, NUNCA UTILIZE O AMPLIFICADOR DE VÁLVULAS BUGERA SEM QUE ESTE ES-TEJA LIGADO A UMA COLUNA DE ALTIFA-LANTES!

- 3 O regulador PRESENCE altera o factor de atenuação do amplificador com altas frequências. Desta forma, é possível acentuar a presença e o som surqe mais nítido.
- 4 Este regulador TREBLE passivo determina o intervalo de frequência superior.
- 5 Este regulador MID passivo determina o intervalo de frequência médio.
- 6 Este regulador BASS passivo determina o intervalo de frequência inferior.
- Os quatro reguladores de som PRESENCE, TRE-BLE, MID e BASS funcionam de forma idêntica para o canal 1 e 2.
- 7 O botão VOLUME 1 regula o volume de som do instrumento ligado à entrada de instrumento HIGH 1 ou LOW 1 (canal 1). Este canal tem uma resposta de agudos mais clara do que o canal 2 e é, geralmente, o utilizado mais frequentemente.
- 8 O botão **VOLUME 2** regula o volume de som do instrumento ligado à entrada de instrumento HIGH 2 ou LOW 2 (canal 2). Este canal devolve o sinal de forma linear e, portanto, não possui agudos tão pronunciados como o canal 1.
- 9 As entradas de instrumento HIGH 1 e HIGH 2 são, aproximadamente, 6 dB mais sonoras que as entradas LOW e utilizam-se para a maioria das guitarras eléctricas. Os altifalantes são regulados independentemente um do outro através dos botões VOLU-ME 1 e VOLUME 2.

- As entradas de instrumento LOW 1 e LOW 2 são, aproximadamente, 6 dB menos sonoras que as entradas HIGH e utilizam-se para instrumentos com alto nível de saída. Graças à impedância de entrada consideravelmente mais baixa, o seu timbre é algo mais escuro. Os altifalantes são regulados independentemente um do outro através dos botões VOLUME 1 e VOLUME 2.
- Se as ligações HIGH 1 e LOW 1 (ou HIGH 2 e LOW 2) forem utilizadas simultaneamente, ficam dotadas da mesma sensibilidade (ambas LOW).

Ligação em ponte dos canais de entrada

O BUGERA 1960 possui duas fases de ganho (ajustáveis com os botões VOLUME 1 e VOLUME 2), que apresentam características de som diferentes. Além disso, oferece adicionalmente a possibilidade de fazer a ligação em ponte das entradas do amplificador mediante um cabo patch, de modo que os dois canais podem ser utilizados simultaneamente para um instrumento. Desta forma, é possível misturar o som mais claro do canal 1 com o som mais escuro do canal 2, para, assim, poder usufruir de toda a variedade tonal do amplificador. Para isso, o instrumento deve estar ligado a uma das entradas High Sensitivity, dado que, por razões técnicas, não é possível ligar as entradas Low Sensitivity em ponte. Por favor, proceda da seguinte forma:

- ▲ Ligue o instrumento à entrada **HIGH 1**.
- ▲ Conecte a entrada **LOW 1** com a entrada **HIGH 2**. Ou:
- ▲ Ligue o instrumento à entrada **HIGH 2**.
- ▲ Conecte a entrada LOW 2 com a entrada HIGH 1.



Face posterior do BUGERA 1960

Face posterior



CUIDADO!

Perigo de lesão por queimaduras! Durante o funcionamento, as válvulas ficam muito quentes, pelo que as peças na parte posterior podem atingir uma elevada temperatura à superfície. Evite tocar no regulador posterior e nas ligações durante o funcionamento. Disponha o amplificador com a face posterior virada para a parede, para evitar um contacto imprevisto com as partes quentes.

- 11 Na saída SEND, ligue a entrada de um aparelho de efeitos externo com um cabo mono blindado de 6,3 mm.
- 12 Na entrada RETURN, ligue a saída de um aparelho de efeitos externo com um cabo mono blindado de 6,3 mm.
- O interruptor LEVEL adapta da melhor forma o FX LOOP ao nível operativo do aparelho de efeitos externo ligado (+4 dBV ou -10 dBV). O nível mais alto é conveniente para aparelhos de efeitos de estúdio, o mais baixo para pedais de efeitos de chão.
- 14 O interruptor BYPASS retira completamente o FX LOOP da via de sinal.
- 15 Com o botão IMPEDANCE, é ligada a impedância da intensidade sonora. Ajuste os valores sempre de forma a corresponder à coluna utilizada. Para tal, por favor consulte o capítulo "Cablagem do BUGE-RA".



16 Ligue a(s) coluna(s) a ambas as saídas paralelas LOUDSPEAKER (conector mono de 6,3 mm). A impedância mínima é de 4 Ohm. Ajuste o botão IM-PEDANCE sempre de forma a corresponder à coluna utilizada.




ATENÇÃO! PARA EVITAR DANOS NO APA-RELHO, NUNCA UTILIZE O AMPLIFICADOR DE VÁLVULAS BUGERA SEM QUE ESTE ES-TEJA LIGADO A UMA COLUNA DE ALTIFA-LANTES!



17 FUSE. ATENÇÃO: A SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL PRINCIPAL DEVE SER EFECTUADA APENAS COM A FICHA DESLIGADA! O fusível principal encontra-se no suporte para fusíveis. Se for disparado, deve ser impreterivelmente substituído por um fusível do mesmo tipo. Caso contrário, o aparelho pode ficar danificado, o que estaria fora do âmbito da cobertura da garantia. Se o fusível voltar a disparar, o aparelho deve ser obrigatoriamente observado por um técnico de assistência qualificado.



- 18 No conector para dispositivos frios *IEC*, ligue o cabo eléctrico com voltagem correspondente à sua rede eléctrica nacional (fornecido). Primeiro, efectue todas as ligações ao amplificador, antes de ligar o cabo eléctrico a uma tomada de rede.
- 19 NÚMERO DE SÉRIE do amplificador.





Interior do BUGERA



PERIGO!

Alta voltagem! Perigo de vida!

Mesmo ao desligar da corrente, o invólucro do aparelho pode ser percorrido por altas tensões de até 500 V DC. Para evitar um choque eléctrico mortal, não deve ser retirada a cobertura ou o painel traseiro do aparelho. Não se encontram peças reparáveis pelo utilizador no interior do aparelho. Os trabalhos de reparação devem ser efectuados apenas por pessoal qualificado. Desligue o cabo eléctrico quando não estiver a utilizar o aparelho.



As peças no interior do amplificador atingem altas voltagens e desenvolvem elevadas temperaturas. Para evitar possíveis danos e lesões por incêndio ou choque eléctrico, não devem ser introduzidos objectos ou líquidos no interior do aparelho.

Instruções reservadas a pessoal de assistência qualificado

Para aceder às válvulas e aos componentes, deve ser retirado o painel posterior do amplificador.

- 20 Aí se encontra o casquilho para as válvulas ECC83A/B/C de pré-amplificação.
- 21 Aí se encontra o casquilho para as válvulas EL34 de amplificação.



- 22 Na ligação BIAS TEST, pode ser ligado um voltímetro para medição das válvulas de pré-amplificação (ajustamento da direcção). Para tal, certifique-se de que é indicada tensão de corrente contínua (DC) no voltímetro.
- 23 Com o botão BIAS ADJUST, é realizado o ajustamento da direcção.
- O ajustamento da direcção também deve ser realizado após a troca das válvulas. Devem ser sempre utilizadas quatro válvulas seleccionadas. As válvulas da série BUGERA são adequadas para tal.



ATENÇÃO: ACONSELHAMOS A QUE O AJUS-TAMENTO DA DIRECÇÃO SEJA IMPRETERI-VELMENTE EFECTUADO POR UM ESPECIA-LISTA!

Cablagem do BUGERA



CUIDADO!

Perigo de lesão por queimaduras! Durante o funcionamento, as válvulas ficam muito quentes, pelo que as peças na parte posterior podem atingir uma elevada temperatura à superfície. Proceda a todas as ligações apenas quando o aparelho estiver frio, para evitar queimaduras.



ATENÇÃO! PARA EVITAR DANOS NO APA-RELHO, NUNCA UTILIZE O AMPLIFICADOR DE VÁLVULAS BUGERA SEM QUE ESTE ES-TEJA LIGADO A UMA COLUNA DE ALTIFA-LANTES!

O BUGERA dispõe de duas saídas paralelas LOUDSPE-AKER, às quais pode ligar uma ou duas caixas de colunas.


Se ligar apenas uma coluna, a posição do botão IMPE-DANCE deve corresponder à impedância da coluna ligada

Se desejar ligar as duas colunas, ambas as colunas devem ter a mesma impedância. Verifique também o ajustamento correcto do botão IMPEDANCE. Neste caso, ajuste para o valor médio das colunas. Com a utilização de duas boxes de 16 Ohm, é ajustado para 8 Ohm; com duas boxes de 8 Ohm, para uma impedância mínima de

Se se utilizarem duas colunas de altifalantes com diferentes valores de Ohm, a coluna com o valor mais baixo debita a maior parte da potência. Neste caso, o interruptor IMPEDANCE deve encontrar-se no valor a meio da coluna com o valor de Ohm mais baixo. Exemplo: 16 Ohm + 8 Ohm -> 4 Ohm.

	Botão de IMPEDÂNCIA		
Colunas	16 Ω	8Ω	4 Ω
1 x 16 Ω	1		
1 x 8 Ω		1	
1 x 4 Ω			1
2 x 16 Ω		1	
2 x 8 Ω			1


Impedâncias



Ligação de uma coluna de altifalante




A figura seguinte mostra uma montagem em ligação com um aparelho de efeitos externo integrado através do FX LOOP. Além disso, o sinal de altifalante da coluna de altifalantes ligada é aceite com um microfone e ligado a uma mesa de mistura através da entrada de microfone. Deste modo, é possível amplificar e/ou gravar adicionalmente através de um sistema PA.



Montagem "live"

Ligações áudio

As entradas e saídas do BUGERA são efectuadas através de conectores mono.



Ficha mono 6,3 mm



Dados técnicos

SECÇÃO DE PRÉ-AMPLIFICAÇÃO

Válvulas

Entrada 1/2 Preamp High

Impedância 1 $M\Omega$

Entrada 1/2 Preamp Low

 $\begin{array}{ccc} Impedância & 130 \; k\Omega \\ Todos \; os \; níveis \; atenuados \; em & +6 \; dB \end{array}$

Canal

Nível de entrada nominal -10 dBVNível de entrada mínimo -50 dBVNível máx. de entrada 0 dBV

Effects Send

Impedância 1 k Ω

Nível de saída nominal Comutável: -10 / +4 dBV

Effects Return

Impedância $68 \text{ k}\Omega$

Sensibilidade de entrada mínima Comutável: -10 / +4 dBV

SECÇÃO DE AMPLIFICAÇÃO DE POTÊNCIA

Válvulas

Tipo 4 x EL34

Potência de ponta Ligações dos altifalantes

Tipo Jaques mono de 6,3 mm, assimétricos

Impedância de carga 4 Ω / 8 Ω / 16 Ω comutável

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energia 350 W máx.

Tensão de rede/Fusível

100 – 120 V~, 50/60 Hz T 4 A H 250 V 220 – 230 V~, 50/60 Hz T 2 A H 250 V

Ligação à rede Ligação standard de aparelhos

DIMENSÕES/PESO

Dimensões (A x L x P) 310 mm x 690 mm x 245 mm

Peso 22,0 kg

Trabalhamos constantemente para assegurar os melhores padrões de qualidade. Modificações necessárias serão realizadas sem aviso prévio. Os dados técnicos e a imagem do aparelho poderão, por este motivo, apresentar diferenças em relação às indicações e figuras fornecidas.

pt